1. Acesso ao Portal Remotize

Através do Portal Remotize, os usuários podem monitorar e gerenciar os dispositvos na rede de forma centralizada. A plataforma permite definir configurações padrão, realizar modificações diretamente no dispositivos sem necessidade de acesso remoto, controlar o acesso ao aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras e atualizar o firmware de forma prática. Tudo isso em um gerenciamento centralizado e compatível com toda a linha Wi-Force da Intelbras.

O Portal Remotize se encontra em nuvem, sem necessidade de instalação e pode ser acessado através do endereço <u>remotize.intelbras.com.br. (https://remotize.intelbras.com.br)</u>

1.1. Login

Ao acessar o Portal Remotize pela primeira vez você será direcionado para a tela de login.

intelbras



Tela de Login do Portal Remotize

O login na plataforma é realizado através de uma conta Google, para prosseguir com o cadastro você deve clicar no ícone exibido **Entrar com: Google** e então será aberto um pop-up no navegador de internet para escolher a conta ou digitar as credenciais.

Caso seja o primeiro acesso, após realizar o login com a conta Google você será levado para a tela de cadastro.

0	REMOTIZE

 \triangle

Bem vindo !	Precisamos de mais algumas informações para completar o seu cada	stro.
	CNPJ do provedor	
	Declaro que li e aceito os <u>Termos de Uso</u> e a <u>Política de Privacidade</u> da Intelbras.	
	Cadastrar	

Tela de Cadastro do Portal Remotize

1.2. Tela de cadastro do Provedor

Para completar o cadastro precisamos de algumas informações adicionais, você deve inserir o CNPJ do provedor e estar de acordo com os <u>Termos de Uso (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/terms_of_use)</u> e a <u>Política de</u> <u>Privacidade da Intelbras. (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/privacy_policy)</u>

Após prosseguir com o cadastro mais alguns dados serão solicitados como Nome do Provedor, Telefone e Número de assinantes, que devem ser preenchidos de acordo com as informações do seu provedor.

REMOTIZE	\bigtriangleup
Complete seu cadastro	
Bem vindo ! Precisamos de mais algumas informações para completar o seu cadastro.	
CNPJ do provedor	
Declaro que li e aceito os <u>Termos de Uso</u> e a <u>Política de Privacidade</u> da Intelbras.	
Cadastrar	

Cadastro de um novo provedor

1.3. Tela de cadastro do Técnico

Para cadastrar uma conta técnico você deve seguir os mesmos passos citados no item 1.1 e realizar o login com sua conta Google, você então será levado até a tela de associação ao provedor, onde deverá inserir o mesmo CNPJ cadastrado por seu provedor conforme a tela abaixo:



Bem vindo ! Precisamos de mais algumas informações para completar o seu cadastro.

ro que li e ac	eito os <u>Termo</u>	<u>s de Uso</u> e	
tica de Priva	<u>cidade</u> da Inte	lbras.	
	ro que li e ac tica de Priva	ro que li e aceito os <u>Termos</u> <u>tica de Privacidade</u> da Inte Cadastrar	ro que li e aceito os <u>Termos de Uso</u> e <u>tica de Privacidade</u> da Intelbras. Cadastrar

Cadastro de uma conta técnico

A plataforma identificará que já existe um provedor associado ao CNPJ, portanto sua conta será associada a esse provedor.

Ao prosseguir com o cadastro será exibido uma mensagem conforme a tela acima e a liberação de sua conta ficará pendente por parte do administrador do provedor, que receberá uma notificação e deverá liberar o acesso da conta no menu > *Gerenciamento de Contas.*

2. Dispositivos

Após realizar o login, você será levado para a tela de Dispositivos que é a dashboard principal da plataforma onde poderá visualizar todos os dispositivos associados a sua conta, associar novos dispositivos, filtrar os dispositivos associados e fazer o download dos nossos aplicativos para desktop (Visite a seção *Downloads*).

			혽 REMOTIZ	ZE		Q ~ <i>L</i>
< Dispositivo	05					
		Dispositivo	Cliente	Perfil	Versão	
	Associar dispositivos	ID do dispositivo	ID do cliente	Perfil	Versão de firmware Buscar Q	
					limpar todos os filtros	
	Voc	cê ainda não possui dispositivos associ	ados à sua conta. Para associa	r novos dispositivos manual	mente, clique em	
	"A:	ssociar dispositivos" acima. Para associ	iação automática baixe um de seu computador.	nossos aplicativos para desl	ktop e instale em	
			Window	S		
		1	Linux			
		<u></u>	<u> </u>			

2

Dashboard Principal

2.1. Associação de Dispositivos

2.2. Associar Roteadores

O botão Associar dispositivos permite que você realize a associação do dispositivo na plataforma de forma manual. Ao clicar no botão será exibido um Pop-up conforme a tela abaixo.

	Dispositivo	Cliente	Perfil	Versão
Associar dispositivos	ID do dispositivo	ID do cliente	Perfil	Versão de firmware Buscar Q
				limpar todos os filtros
	Você ainda não possui dispositivos associa/	dos à sua conta. Para associar	novos dispositivos manu	almente, clique em
	"Associar dispositivos" acima. Para associa	ação automática baixe um de r	nossos aplicativos para de	esktop e instale em
		seu computador.		
		A Constantion		
		vindows	5	
		🔰 Linux		
		\$		
	*0			

Menu de associação de dispositivos

Para associar um dispositivo você deve preencher os campos exibidos.

- » Usuário dos roteadores: Informe o usuário utilizado para acessar a interface WEB do seu roteador (padrão admin).
- » Senha dos roteadores: Informe a senha utilizada para acessar a interface WEB do seu roteador (padrão admin).
- » MAC da LAN: Informe o endereço MAC da LAN de seu roteador, o endereço pode ser encontrado na Interface WEB do produto ou na etiqueta colada embaixo dele. Utilize somente números e letras sem pontos ou traços no formato <u>aabbccddeeff</u>.

Após completar os campos com os dados necessários, clique em adicionar. Você pode adicionar diversos dispositivos de forma manual de uma única vez, informando novamente os dados do dispositivo e clicando em adicionar mais, conforme imagem abaixo.

ssociar dispositivos	MAC do dispositivo		
ara associar o dispositivo, coloque as credenciais de acesso aos ispositivos e seus identificadores conforme indicado. Você pode realizar associação para todos os dispositivos compatíveis que desejar.	aabbccddeeff	×	
Usuário dos roteadores	bbaaccddeeff	×	
admin	bbccddaaeeff	×	
Senha dos roteadores	Pronto! Assoc	ciar	
admin			
MAC da LAN			

Dispositivos prontos para associar

Clique em **Pronto! Associar** para associar todos os dispositivos informados na plataforma.

A associação dos dispositivos necessita que eles tenham conexão com a internet, portanto caso o dispositivo não tenha conexão com a rede, a associação ficará pendente até que o Remotize consiga se comunicar com o produto.

Após associado com sucesso o dispositivo poderá ser gerenciado pelo Remotize e poderá ser visualizado através do menu *Dispositivos*, na Dashboard Principal.

Dispositivo 🗘	Modelo \diamondsuit	Cliente 🗘	Perfil 🗘	Versão 🔷	Status 🗘
24fd0d9ef67f	GF1200	ND	Intelbras	1.16.1	• Online Q
443b3252e839	W5-1200F	ND	Intelbras	1.16.1	• Online Q

Dashboard com dispositivos associados

pdate topology

Para cada dispositivo associado serão exibidas as seguintes informações:

- » Dispositivo: Endereço MAC da LAN do dispositivo;
- » Modelo: Modelo do dispositivo;
- » Cliente: Nome personalizado que pode ser atribuído a cada dispositivo associado;
- » Perfil: Perfil do Padrão de Fábrica associado ao dispositivo;
- » Versão: Versão de firmware do dispositivo;
- » **Status:** Status atual do dispositivo em relação a plataforma.
- » Variações do Status:

Online Dispositivo online na plataforma, tem sucesso na comunicação com o Remotize.

Dispositivo offline na plataforma, verifique se o dispositivo tem conexão com a Internet.



Dispositivo em processo de associação, aguarde alguns momentos até a Associando finalização do processo. Esse processo leva pouco tempo para ser concluído, caso permaneça com esse status, verifique se o dispositivo está no padrão de

fábrica e se tem acesso à Internet.



A plataforma não conseguiu completar a associação do dispositivo, nesse caso verifique se você digitou o MAC da LAN corretamente, se as credenciais de acesso estão corretas e se o dispositivo está em padrão de fábrica.

Assista ao vídeo para saber mais:



2.3. Associar CPEs de Fibra Óptica

A associação de CPEs de fibra óptica ao Remotize é feita por meio do protocolo de comunicação TR-069, utilizando um servidor auto-gerenciável (ACS). Na seção Servidor TR-069 é explicado o passo a passo para a instalação da iso do servidor e como realizar as configurações necessárias.



2.4. Filtro de dispositivos

O filtro de dispositivos pode ser utilizado para pesquisar um dispositivo específico em seu parque. O filtro conta com opções para que você possa pesquisar por Dispositivo (Endereço MAC), Cliente (ID Personalizado do Cliente), Perfil (Perfil do padrão de fábrica associado), Versão (Versão de firmware do dispositivo).

Dispositivo	Cliente	Perfil	Versão	
ID do dispositivo	ID do cliente	Perfil	Versão de firmware	Buscar Q

limpar todos os filtros

Filtro de dispositivos

2.5. Menu do dispositivo

Ao clicar em um dispositivo, é possível acessar o Menu do Dispositivo, onde você poderá visualizar informações mais detalhadas sobre o dispositivo como Versão de firmware, Status, Perfil padrão, bem como opções para alterar o Perfil do padrão de fábrica, alterar o ID do cliente, Gerenciar dispositivo e Remover Associação da plataforma.

Versão de	firmware: 1.16.1
	Status: Online
Perf	fil padrão: Confirmado
Perfil do pad	drão de fábrica
Intelbras	~
	Salvar
	Salvar
Gerenciar	Salvar dispositivo
Gerenciar Utilize o botão a sua conta Remot associação nova	Salvar r dispositivo baixo se quiser remover este dispositivo de tize. Lembramos que você poderá realizar amente em outro momento, caso desejado

Menu do dispositivo

- » Perfil do padrão de fábrica: Através dessa opção você poderá aplicar um perfil de configurações no dispositivo, após aplicação do perfil, o dispositivo irá corresponder as configurações que foram definidas. Também sempre que for colocado no padrão de fábrica o dispositivo irá retornar com as configurações do perfil associado;
- » ID do Cliente: Você pode configurar um nome personalizado para identificação do dispositivo.

» Remover Associação: O botão Remover Dispositivo permite que você remova a associação do dispositivos da sua conta do Portal Remotize. Ao clicar em Remover Dispositivo, o dispositivo receberá todas as configurações do <u>Perfil</u> <u>Intelbras</u> que poderá ser aplicado através do botão de Reset do dispositivo ou realizando o padrão de fábrica através da interface WEB.

Caso o dispositivo não tenha comunicação com o Portal Remotize durante a remoção, a aplicação do Perfil Intelbras ficará pendente até o dispositivo se conectar com a Internet e obter novamente comunicação com a Plataforma.

2.6. Gerenciamento de Dispositivo

A opção **Gerenciar Dispositivo** permite realizar um gerenciamento das configurações individuais de cada dispositivo através da própria plataforma, sem necessidade de gerenciamento remoto, mantendo a segurança de sua rede e dispensando qualquer necessidade de redirecionamento de portas.

2.7. Gerenciar Roteadores

Por meio do gerenciamento você poderá: Visualizar informações de tráfego em tempo real, Visualizar e alterar as configurações de WAN/LAN, Configurar a rede Wi-Fi e canal, Visualizar os dispositivos conectados, Reiniciar e restaurar o padrão de fábrica do dispositivo.

» WAN: O menu WAN exibe as principais configurações e informações relacionadas a WAN do dispositivo. Você poderá alterar o modo de operação do dispositivo (DHCP, IP Estático ou PPPoE) e alterar o MTU da conexão. Está disponível também um gráfico que irá mostrar o tráfego (Mbps) através da WAN do dispositivo em relação ao tempo (Hora);

	WAN	Wi	-Fi	LAN	Manutenção	
	1	Configurações				
10		Tráfego			Automático (DHCP)	
-0.2						
-0.4					мти	
-0.8					1500	
14:45:30	14:45:35	14:45:40	14:45:4	Hora 5 14:45:		
	Download: 0.00 Mi	ops Pico:	0.00 Mbps		 Obter DNS automaticamente 	
	Upload: 0.00 MI	ops Pico:	0.00 Mbps]	Anlicar	
IPv4					, process	J
Tipo de conexão			DHCF	•		
Endereço IP			192.168.88.253	3		
Endereço MAC			24:FD:0D:9E:F6:80)		
Máscara de sub-rede			255.255.255.0			
Gateway			192.168.88.1	L		
MTU			1500			
DNS 1			192.168.88.1	L		
DNS 2			192.168.1.1	L		

Menu WAN no Gerenciamento de Dispositivo

» **Wi-Fi:** O menu Wi-Fi permite realizar configurações na rede Wi-Fi 2.4 e 5Ghz do dispositivo, você poderá alterar o nome da rede e senha, criptografia, visualizar os dispositivos conectados e alterar o canal de operação.

WAN		Wi-Fi		LAN	Manutenção
		R	edes Wi-Fi		Site survey
() Rede 2.4 Gł	Ηz		Rede 5	GHz	
Nome da red	e (SSID)		Nome da	rede (SSID)	
INTELBRAS			INTELB	RAS_5G	
Segurança			Seguranç	a	
Aberta		~	Aberta		~
•					
Canal			Canal		
Automático	•	~	Automa	ático	~
			L		
Canal atual: 8	ł		Canal atu	al: 44	
			Aplicar		
		Lista de disp	oositivos conecta	dos	
Dispositivo	Rede Wi-Fi	Endereço IP	Sinal (dBm)	Download (Mbps)	Upload (Mbps)
d6:3f:a1:b1:06:99	INTELBRAS	10.0.0.195	-63	0.00	0.00

Menu Wi-Fi no Gerenciamento de Dispositivo

» LAN: O menu LAN permite realizar configurações na rede LAN do dispositivo como por exemplo alterar o endereço IP e a máscara de sub-rede.

WAN	Wi-Fi	LAN	Manutenção
	Configurac	ões da LAN	
	Endereço IP		
	10.0.0.1		
	Máscara de sub-rede		
	255.255.255.0		
	Sal	ivar	

Menu LAN no Gerenciamento de Dispositivo

» **Manutenção:** O menu Manutenção permite visualizar o tempo ativo do sistema, como também realizar o reinício do dispositivo ou aplicar as configurações do padrão de fábrica.

WAN	Wi-Fi	LAN	Manutenção
Tempo ativ	o do sistema: 06:39		
	Reiniciar	Aplicar configurações	padrão
	O dispositivo será reiniciado.	O dispositivo será restaurado p configurações padrão associado.	para o perfil de
	Reiniciar	Restaurar configuraç	ões

Menu Manutenção no Gerenciamento de Dispositivo

2.8. Gerenciar CPEs de Fibra Óptica

Por meio do gerenciamento você poderá: Visualizar informações de tráfego em tempo real, Visualizar e alterar as configurações de WAN, Visualizar e alterar configurações de SIP, Configurar a rede Wi-Fi e canal, Visualizar os dispositivos conectados, Reiniciar e restaurar o padrão de fábrica do dispositivo.

» WAN: O menu WAN exibe as principais configurações e informações relacionadas a WAN do dispositivo bem como informações da interface óptica (potências, tensão, corrente e temperatura). Você poderá alterar o modo de conexão do dispositivo (DHCP, IPoE, PPPoE ou bridge), alterar o MTU da conexão, criar ou remover uma Wan, alterar o vlan id, e alterar o DNS. Está disponível também um gráfico que irá mostrar o tráfego (Mbps) através da WAN do dispositivo em relação ao tempo (Hora);

	WAN	Vi-Fi	LAN SIP(Beta \	Version) Manutenção	
	Inform	ações		Configuraçõ	ies
					Criar nova wan
n de la companya de la company	Traf	ego		ppp.20	~
.0005					
.0004				Interface padrão	
.0002				Tipo da WAN	
16:37-31	16:37:34 1	E:37:36 1	Hora 6:37:30 10:37>	INTERNET_TR069	~
	Download: 0.00 Mbps	Pico: 0.00 Mbps		Modo de operação	
	Upload: 0.00 Mbps	Pico: 0.00 Mbps		PPPOE	Ÿ
PON Status		⊕ IPv4		Identificador da VLAN 20	
RX Power (dBm)	-23	Tipo de conexão	PPPoE	- Usuário	
TX Power (dBm)	2	Endereço IP	192.168.20.97	20-2	
Tensão (V)	3.28	Endereço MAC	44:3b:32:45:82:99	- Senha	
Corrente Bias (mA)	14	Máscara de sub-rede	255.255.255.0		
Temperatura (°C)	35.56	Gateway	192.168.20.1	- Servidor	
		MTU	1492		
		DNS 1	8.8.8	- Nome de serviço	
		DNS 2	8.8.4.4		
IPv6				1492	
Endereço IPv6 1	2804:1530:300:24	403:463b:32ff:fe45:829c			
Gateway		fe80::f0:32ae		 Obter DNS automaticamente 	1
Prefixo		2804:1530:300:2510::		Bind das LANs (Beta Version)	
Comprimento do Prefixo		60		LAN 1	
DNS 1		2001:4860:4860::8888		L'UTI	
DNS 2		2001:4860:4860::4444		V LAN 2	
				WLAN 0	
				WLAN 1	
				Aplicar	
				Domouroe WA	N
				Remover wa	

Menu WAN no Gerenciamento de Dispositivo

» **Wi-Fi:** O menu Wi-Fi permite realizar configurações na rede Wi-Fi 2.4 e 5Ghz do dispositivo, você poderá alterar o nome da rede e senha, criptografia, visualizar os dispositivos conectados e alterar o canal de operação.

WAN		Wi-Fi		LAN	Manutenção
		Redes Wi-Fi			Site survey
() Rede 2.4 GHz		Rede 5	GHz		
Nome da rede	(SSID)		Nome da	rede (SSID) RAS_5G	
Segurança			Seguranç	a	
Aberta		~	Aberta		~
Canal			Canal		
Automático		~	Automa	ático	~
Canal atual: 8	_		Canal atu	al: 44	
			Aplicar		
		Lista de dispo	ositivos conecta	dos	
Dispositivo	Rede Wi-Fi	Endereço IP	Sinal (dBm)	Download (Mbps)	Upload (Mbps)
d6:3f:a1:b1:06:99	INTELBRAS	10.0.0.195	-63	0.00	0.00

Menu Wi-Fi no Gerenciamento de Dispositivo

» LAN: O menu LAN permite realizar configurações na rede LAN do dispositivo como por exemplo alterar a faixa de endereço IP do servidor DHCP, e endereço e máscara de sub-rede de acesso a LAN do dispositivo.



 WAN	Wi-Fi	LAN	SIP(Beta Version)	Manutenção
Cor	nfigurações da LAN		Configurações Servidor	DHCP
Endereço IP			Servidor DHCP	
Máscara de sub-n 255.255.255.255.0	ede		Início de Endereço IP 192.168.1.57	
			Fim de Endereço IP 192.168.1.254	
	Salvar		Lease Time 86400	
			Gateway	
			Salvar	

Menu LAN no Gerenciamento de Dispositivo

» SIP: O menu SIP permite realizar configurações de VOIP, telefone, domínio SIP, outbound proxy e autenticação no servidor.

Configurações Da Conta SIP

Nome		
teste		
Número		
1234		
Login		
admin		
Senha		
Endereço servidor SIP		
leleco		
Porta servidor SIP		
5060		
Domínio SIP		
intelbras.com		
Tempo de registro (s)		
3600		
_		
Outbound Pro	ху	
Endereço Outbound P	тоху	
Porta Outbound Proxy		
5060		

Menu SIP no Gerenciamento de Dispositivo

» **Manutenção:** O menu Manutenção permite visualizar o tempo ativo do sistema, como também realizar o reinício do dispositivo ou aplicar as configurações do padrão de fábrica.



Menu Manutenção no Gerenciamento de Dispositivo

2.9. Minha conta

No canto superior direito da dashboard estará disponível o acesso a conta, onde você terá opções para visualizar as informações da sua conta e do provedor, e também poderá sair da conta.



Opções da conta

Ao acessar o menu Minha conta serão exibidos dois quadros conforme figura abaixo:

💽 REMOTIZE



 \times

R	Privacidade e Termos de Uso <u>Termos de Uso</u> Política de Privacidade
Teste Novo testenovoremotize@gmail.com Nível de acesso Administrador	Estes são os documentos lidos e aceitos por você em 21/07/2021 às 14:28:05. Remover conta Deletar minha conta
Informações do provedor Remotize 19.055.933/0001-04 (48) 2106-0006	

Menu Minha Conta

No quadro da esquerda será possível visualizar os dados de sua conta, como **Nome do usuário**, **E-mail de cadastro**, **Nível de acesso** e **Informações do Provedor** em que a conta está cadastrada.

No quadro da direita será possível visualizar Termos de Uso **0**S (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/terms of use) de Privacidade е <u>Política</u> (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/privacy_policy) da plataforma, também será disponibilizado um botão para Remover a conta.

Caso deseje remover a sua conta você pode clicar no botão Deletar minha conta e então será exibido o pop-up abaixo:

Deletar conta

Ao deletar a conta, removeremos automaticamente todos os seus dados vinculados ao Portal Remotize.

Além disso, você é o único administrador cadastrado para o provedor **Remotize**. Assim, as seguintes ações também serão realizadas:

- Todos os dados do provedor serão removidos.
- Todas as contas de usuário vinculadas provedor serão removidas.
- Todos os roteadores vinculados ao provedor serão desassociados
- Todos os roteadores desassociados (ação acima) voltarão ao padrão de fábrica Intelbras

Deseja deletar sua conta?



Menu para deleção de conta

Se sua conta for a única do tipo <u>Administrador</u> cadastrada no provedor, além da remoção da sua conta, todos os dados do provedor e contas vinculadas serão removidas, além disso os dispositivos serão desassociados e receberão o perfil Intelbras novamente.

Se houver mais algum administrador associado ao provedor, serão somente removido os dados associados à sua conta.

2.10. Menu Principal

O menu principal está disponível através do botão que se encontra no canto superior esquerdo da plataforma.



Menu Principal

3. Atualização

O menu atualização permite realizar a atualização em massa dos seus dispositivos dentro de uma janela de tempo configurada, além disso ele exibe gráficos para acompanhar a quantidade de dispositivos em seu parque e suas versões e também disponibiliza opções para atualizar imediatamente novos dispositivos e realizar atualizações controladas.

	Configurações da atualização em m	lassa
А	As atualizações serão feitas das 16 : 30 às	16 : 45 ⑦
Modelo	Última versão disponível	Ações sobre versão disponível
GF1200	1.16.1	
W4-300F	1.18.1	ativar
W5-1200F	1.16.1	
Atualizar imed	ediatamente novos dispositivos associados 🕜	
Ativar atualização automática controlada 🕜		
	Salvar	

3.1. Configurações da atualização em massa

Através da aba Atualização você poderá realizar a atualização em massa de todos os dispositivos associados à sua conta de uma forma simplificada.

Sempre que houver uma nova versão disponível a plataforma informará o usuário por meio de notificações e ficará disponível na aba Atualização um botão para ativar a versão.

É importante garantir sempre que seu parque esteja atualizado com a última versão para garantir a segurança e bom desempenho de seus dispositivos.

Modelo	Última versão disponível	Ações sobre versão disponível
GF1200	1.16.1	
W4-300F	1.18.1	ativar
W5-1200F	1.16.1	

Menu de Atualização

Para ativar uma versão de firmware, clique no botão ativar, dessa forma você está sinalizando para a plataforma que deve realizar as atualizações do dispositivo, de acordo com a versão ativa para cada modelo de dispositivo.

No campo Visão Geral que se encontra logo ao lado direito na aba de Atualização, será exibido um gráfico que mostra a versão ativa na plataforma e a versão de firmware de seus dispositivos, bem como a quantidade deles em cada versão.

Visão geral





Podemos verificar de acordo com a imagem que a versão ativa tanto para o W4-300F como para o W5-1200F no momento é a versão 1.16.1.

Isso significa que todos os dispositivos dos modelos em questão, dentro da janela de horário serão atualizados com a versão ativa, que é a 1.16.1, independente se há ou não uma versão superior disponível na plataforma.

O símbolo **"exclamação"** significa que a versão ativa para o dispositivo, é diferente da última versão disponível, já o sinal de **"certo"** sinaliza que a versão ativa para o dispositivo, é igual a última versão disponível no Remotize.

Existem três maneiras de realizar a atualização dos seus dispositivos através da plataforma onde vamos explicar a seguir.

3.2. Janela de Atualização

A Janela de Atualização permite que você faça a atualização de todos os dispositivos associados na plataforma durante um período de tempo configurado.



Para configurar a janela você pode determinar um período de tempo nos campos de horário conforme imagem abaixo, após configurar o horário, clique no botão Salvar.



Período da Janela de Atualização

Isso significa que todos os dias dentro desse período de tempo a plataforma realizará a atualização dos dispositivos associados, utilizando a versão que está **ativa** no momento (Você pode conferir a versão ativa na tela Visão Geral, conforme passo 3.1).

3.3. Atualização imediata de dispositivo associado

Através da opção Atualizar imediatamente novos dispositivos associados, é possível atualizar todos os novos dispositivos que você associar na conta de acordo com a versão Ativa da plataforma naquele momento.



Atualização imediata

Ao habilitar a opção você está sinalizando que para todo novo dispositivo que for associado, o Remotize irá conferir a versão de firmware e caso esta versão seja **diferente** da versão ativa na plataforma, ele receberá a atualização imediatamente, independente da janela de tempo que estiver configurada.

3.4. Atualização automática controlada

A Atualização automática controlada permite que você faça um teste de uma nova versão de firmware antes de atualizar todo o seu parque. Dessa maneira você poderá escolher dispositivos específicos para realizar seus testes e avaliar o desempenho, de maneira isolada e por quanto tempo preferir.

✓ Ativar atualização automática controlada ⑦					
Tempo de teste (dias) 0					
+ adicionar dispositivos					
Modelo	Dispositivo	Remover			
W4-300F	443b328b9d5d	×			
W4-300F	443b32690483	×			

Configurações da Atualização automática controlada

Ao ativar a opção você deve definir um período de dias em que desejar testar a versão, durante esse período os dispositivos escolhidos serão atualizados para a **última versão de firmware** <u>disponível</u> na plataforma.

Após definir o período, clique no botão adicionar dispositivos, para adicionar os dispositivos ao período de teste. Você deve digitar o MAC do dispositivo no formato *aabbccddeeff*, sem pontos ou espaços.

Ao clicar em salvar serão exibidas algumas informações relacionadas a Atualização automática controlada no quadro **Visão Geral**.

Atualização automática controlada

W4-300F
Versão sob teste: 1.18.1
Tempo restante: 364 dias, 23 h e 46 min
Dispositivos de teste: 2

Infomações da Atualização automática controlada

Será possível visualizar a Versão sob teste, o Tempo restante de teste configurado pelo usuário e quantos Dispositivos estão em teste.

No quadro **Configurações da atualização em massa**, serão disponibilizadas algumas opções relacionadas a versão que está em teste.

Modelo	Última versão disponível	Ações sobre versão disponível
GF1200	1.16.1	
W4-300F	1.18.1	ativar parar
W5-1200F	1.16.1	

Quadro de configurações da atualização

O botão ativar, irá fazer com que a **Versão disponível** seja <u>ativada</u> na plataforma, ou seja, **todos** os dispositivos serão atualizados com a **Versão ativa** de acordo com a configurações de janela e associação.

O botão parar, faz com que a atualização automática controlada seja **Parada**, pausando o período de testes e fazendo com que todos os dispositivos em teste sejam atualizados para a **versão ativa** da plataforma no momento.

O botão reiniciar ficará disponível caso a atualização automática controlada seja parada, faz com que os dispositivos escolhidos previamente para entrar no período de teste sejam atualizados novamente com a Última versão <u>disponível</u> na plataforma.

Dica: É importante distinguir os termos <u>Versão Disponível</u> e <u>Versão Ativa.</u>

Versão disponível: se trata da versão de firmware mais recente, disponibilizada pela Intelbras para que você possa atualizar seus dispositivos, seja de maneira controlada ou não, porém é necessário realizar alguma ação para que os dispositivos recebam essa versão, seja ativar ela ou utilizar a Atualização automática controlada.

Versão ativa: se refere a versão ativa no momento na plataforma, essa versão será aplicada em todos os dispositivos durante o período da janela de atualização configurada ou durante a associação, caso a opção Atualizar imediatamente novos dispositivos associados esteja configurada.

Assista ao vídeo para saber mais:



4. Gerenciamento de configurações

Através da aba Gerenciamento de configurações você poderá realizar a criação de Perfis de Padrão de fábrica para aplicar nos seus dispositivos*. Além disso terá opções para visualizar os Perfis já criados, duplicar o Perfil, editar as configurações e remover o Perfil.

+ Adicionar novo perfil			
Nome	Duplicar	Editar	Remover
Intelbras	G		Î
Perfil 1	G	ľ	Î
Perfil 2	G	/	Î

Tela de Configurações do Perfil

Por Padrão a plataforma possui criado o Perfil Intelbras, esse Perfil não pode ser editado nem removido e será automaticamente aplicado aos dispositivos nas seguintes situações: *Caso não haja nenhum outro Perfil definido como Padrão ao associar um novo dispositivo; Caso não haja nenhum outro Perfil definido como Padrão ao remover o Perfil de configuração de um dispositivo e Ao remover o dispositivo da plataforma.*

*Indisponível para CPEs de fibra óptica nesse momento.

4.1. Adicionar Perfil

Para adicionar um Perfil clique no botão <u>"Adicionar novo perfil"</u> e então você será levado para a tela de criação de Perfil, onde poderá configurar passo a passo cada opção personalizável para seu Perfil de Padrão de Fábrica.

Geral

	Nome do perfil
	Novo perfil
	Tempo de Reset (segundos)
	20
	Usar como padrão
ste isp os	padrão será associado automaticamente à todo novo ositivo que você associar à sua conta ou que ainda não sua um perfil associado.
[Aplicar automaticamente
	onfigurações deste perfil de padrão de fábrica serão
s c pli	cadas automaticamente após a associação ao dispositivo

Configurações Gerais do Perfil

Na primeira tela será possível configurar um nome para identificar o Perfil e definir o tempo que deve ser pressionado o botão de reset para retornar o dispositivo ao padrão de fábrica.

Também serão exibidas duas opções:

- » Usar como padrão: Essa opção irá fazer com que o Perfil se torne o padrão da plataforma, ou seja, todo novo dispositivo que for associado, receberá as configurações deste Perfil assim que ficar online na plataforma, o Perfil Padrão também será atribuído aos dispositivos que tiverem seu Perfil de configuração excluídos.
- » Aplicar automaticamente: Ao associar o Perfil de Padrão de Fábrica no dispositivos ele automaticamente receberá no mesmo instante as configurações personalizadas que forem definidas. Caso essa opção esteja desmarcada, ao associar o Perfil ao Dispositivo, será necessário realizar o reset para que ele receba as configurações que forem definidas.

Importante: Ao realizar qualquer alteração em um perfil que estiver com a opção <u>Aplicar automaticamente</u> habilitada, essa alteração será realizada em todos os dispositivos que estiverem com o Perfil associado naquele instante. Configurações que tiverem sido feitas manualmente (alteradas via interface WEB) serão sobrescritas, e permanecerá a

configuração presente no perfil editado (Exemplo: configurações de PPPoE, Gerenciamento remoto, Wifi...), portanto é importante ter cuidado ao realizar mudanças nesse tipo de Perfil.

Internet

— Modo de operação ————	
DHCP	~
MTU	
1500	
Perfil	LAN

Configurações de Internet do Perfil

Nas configurações de Internet do Perfil você poderá definir o modo de conexão do dispositivos com a Internet, selecionando o modo de operação entre DHCP (IP Dinâmico), PPPoE (conexão com usuário e senha) e IP Estático (digitar manualmente o endereço IP, máscara de sub-rede e DNS), você também poderá configurar o MTU da conexão.

LAN

Endereço IP	
10.0.0.1	
Máscara de sub-rede	
255.255.255.0	
WAN	Wi-Fi

Configurações de LAN do Perfil

Nas configurações de LAN você poderá definir o endereço IP da LAN do dispositivos e a máscara de sub-rede que será utilizada.

— Nome da rede —	
INTELBRAS	
Senha da rede	
1nt3lbr@s	
Adicionar parte do	MAC ao SSID
LAN	Acesso remoto

Configurações de Wi-Fi do Perfil

Nas configurações de Wi-Fi você poderá definir o nome da rede Wi-Fi do dispositivo, também terá opções para inserir uma senha para a rede ou deixar a rede aberta e se desejar também poderá adicionar os 4 últimos dígitos do MAC do dispositivo ao SSID da rede.

Acesso Remoto

Acesso via WAN	
Porta de conexão ——— 8080	
IPv6	?
✓ Habilitar ping na \	WAN
Wi-Fi	Usuário e senha

Configurações de Acesso Remoto do Perfil

Nas configurações de Acesso remoto você poderá definir se o acesso ao dispositivo através da WAN estará Habilitado ou Desabilitado; Definir a porta de acesso a WAN; Habilitar ou Desabilitar o acesso remoto via IPv6 e Habilitar ou Desabilitar o ping na WAN.

Servidor DHCP

Habilitado		
- Endereço inicial -		
10.0.0.2		
– Endereço final —		
10.0.254		
DNS 1		
10.0.0.1		
DNS 2		
Acesso ao roteador]	

Configurações do Servidor DHCP

Nas configurações de Servidor DHCP você poderá definir os endereços Iniciais e Finais do servidor DHCP da LAN do dispositivo, bem como o DNS 1 e 2.

Após realizar as configurações no Perfil ele será exibido na lista de Perfis, basta clicar em cima e então será aberto na lateral direita da plataforma as configurações detalhadas desse perfil.



É possível realizar a edição de um card de configuração específico, caso você queira por exemplo apenas alterar as configurações de Wi-Fi basta clicar no lápis, ao lado do card de Wi-Fi dentro do Perfil.

Importante lembrar: caso a aplicação automática esteja habilitada qualquer alteração feita dentro do Perfil será aplicada imediatamente a todos os dispositivos com aquele perfil associado.

Assiste ao vídeo para saber mais:



5. Gerenciamento de contas

Através do Menu Gerenciamento de contas será possível visualizar todas as contas do Remotize associadas ao seu provedor, você também poderá definir permissões de acesso e remover contas.

	mait	Nivel de acesso	Remover
Teste Novo tes	estenovoremotize@gmail.com	Administrador	
Tecnico Remotize tec	ecnicoremotize@gmail.com	Bloqueado 🗸	Î

Menu do Gerenciamento de contas

Sempre que um novo usuário se cadastrar na plataforma (conforme passo 1.1) ele será exibido nesta tela e terá o Nível de acesso Bloqueado. Você então deverá definir o nível de acesso ao Remotize de acordo com as permissões que deseja liberar, conforme tabela abaixo.

Permissão	Administrador	Técnico
Associar dispositivos	\bigcirc	\bigcirc
Filtrar dispositivos	\bigcirc	\bigcirc
Remover dispositivos	\bigcirc	\mathbf{X}
Gerenciar dispositivos	\bigcirc	\bigcirc
Alterar Configurações da Atualização	\bigcirc	\mathbf{X}
Adicionar Perfis	\bigcirc	\bigcirc
Adicionar Perfis Padrão	\bigcirc	\bigotimes
Editar Perfis	\bigcirc	\mathbf{X}
Remover Perfis	\bigcirc	×

Permissão	Administrador	Técnico
Realizar Gerenciamento de Contas	\bigcirc	\mathbf{X}
Acesso ao Aplicativo Desktop	\bigcirc	\bigcirc
Gerenciar acesso ao aplicativo Meu Wi-Fi	\bigcirc	\bigcirc

6. Downloads

Além da plataforma On-Line, o Remotize também possui um aplicativo para Desktop, disponível para <u>Windows</u> (https://downloads.remotize.intelbras.com.br/desktop-apps/windows.zip) e <u>Linux</u> (https://downloads.remotize.intelbras.com.br/desktop-apps/linux.zip), você poderá realizar o Download acessando clicando nos ícones do respectivo sistema operacional que desejar.

Através do aplicativo Desktop você poderá realizar a associação em massa dos dispositivos de forma simplificada.

Faça o download dos nossos aplicativos para desktop:



Download dos aplicativos Desktop

Após realizar o Download extraia o arquivo e siga o passo a passo para instalação.

6.1. Utilização do Aplicativo Desktop

Ao acessar o aplicativo Desktop pela primeira vez você será redirecionado para o login no browser, onde deverá logar com a mesma conta utilizada no Remotize. Caso não possua conta você deve seguir os passos de acordo com o item 1.1.



Acesso ao Aplicativo Desktop

Após realizar o login, você será levado a tela de procura de dispositivos. Será exibido uma imagem na tela com a estrutura de rede que deve ser seguida para associar os dispositivos.

Associação de Dispositivos
Procurar dispositivos
Filtro
Para associar dispositivos à sua conta você precisa conectar os equipamentos de rede conforme o diagrama abaixo. Os roteadores deverão estar conectados via porta INTERNET a um switch com link DHCP e acesso à internet, para que
possam se comunicar com o servidor Remotize.
Internet Remotize app Computador
Roteador 1 Roteador 2 Roteador n

Tela de associção dos dispositivos no Aplicativo Dekstop

Para realizar a busca de um dispositivo, você deve conectar o computador e os dispositivos que deseja associar em um mesmo switch que possua conexão com a Internet

Se a conexão entre o Remotize e os dispositivos/PC for realizada com sucesso, clique no botão Procurar dispositivos e então a plataforma irá associar em sua conta todos os dispositivos que encontrar na rede.

A associação dos dispositivos ocorrerá de acordo com as regras definidas em sua conta do Remotize.

Caso algum dispositivo não possa ser reconhecido durante a associação, verifique se o usuário e senha do dispositivos estão padrão, se o mesmo possui acesso a internet e se está no modo padrão de fábrica.

7. Aplicativo

Através a aba Aplicativo você terá acesso as configurações relacionadas ao APP Meu Wi-Fi Intelbras, que permite gerenciar os dispositivos* da linha Wi-Force tanto de maneira remota como local.

Em conjunto com o Remotize, você pode controlar o acesso do seu cliente para que ele tenha liberdade de realizar determinadas configurações sem interromper acidentalmente o funcionamento do dispositivo.

Liberação automática para clientes		Liberação individual para clientes Gerencie as liberações de acesso e as funcionalidades permitidas de forma manual e individual.				
Editar as permissões padrão	>		Dispositivo	Cliente	Status	Ações

Aba Aplicativo

*Indisponível para CPEs de fibra óptica nesse momento.

7.1. Liberação automática para clientes

Ativar a aprovação automática: Ao acessar um dispositivo que esteja associado ao Remotize, será solicitado uma aprovação de login no APP, você pode definir que o acesso ao aplicativo seja permitido de forma automática ou que essa liberação seja controlada pelos usuários da plataforma de forma individual para cada cliente.

Ao habilitar a aprovação automática, todo cliente que desejar acessar o dispositivo através do <u>APP Meu Wi-Fi Intelbras</u>, poderá gerenciar o dispositivo de acordo com as permissões padrão definidas na plataforma.

7.2. Permissões de acesso ao aplicativo

Ao clicar em **Editar as permissões padrão** você poderá selecionar quais serão as funções que o usuário do APP Meu Wi-Fi terá acesso por padrão. Dessa forma o usuário terá a liberdade de acessar o APP sem que possa afetar as configurações principais do dispositivo.

Editar permissões padrão do aplicativo Marque as opções que deseja liberar no aplicativo				
Rede Wi-Fi - Nome da rede Wi-Fi - Senha da rede Wi-Fi - Radio Internet (WAN) Rede local (LAN)	segurança Redirecion Host DMZ	namento de portas	Ferramentas ✓ Site survey	
Lista de dispositivos Listar		Configurações Atualização de firmware Credenciais de acesso Reiniciar Aplicar padrão de fábrica Acesso remoto		

Tela de Permissões de acesso ao aplicativo

Por padrão o cliente terá acesso a configurações mais usuais, como Alterar o nome e senha da rede Wi-Fi, Endereço IP da LAN, Listar os Dispositivos, Configurar regras de Redirecionamento de portas e DMZ, Realizar o Site Survey e Reiniciar o dispositivo.

7.3. Liberação individual para clientes

Após acessar o dispositivo associado ao Remotize através do APP Meu Wi-Fi Intelbras, o cliente poderá ser visualizado através da lista no card Liberação individual para clientes.

rencie as liberações de acesso	Liberação in e as funcionalidades permitidas de form	dividual para clientes a manual e individual.	
Dispositivo	Cliente	Status	Ações
4851cf1f554b	cliente@gmail.com	Aprovado	Permitir Negar Permissões

Tela de Liberação individual para clientes

Será exibido o **Endereço MAC** do Dispositivo gerenciado, o **E-mail utilizado pelo Cliente** para realizar o login no APP, **Status de liberação** <u>Aprovado</u> ou <u>Negado</u>. Também terá disponível opções para **Permitir**, **Negar** e gerenciar individualmente as **permissões de acesso** ao APP.

Caso a opção para Ativar aprovação automática esteja habilitada (seção 1.7.1), todas as contas por padrão terão status Aprovado e o cliente terá acesso ao aplicativo e as funcionalidades padrão que forem definidas (seção 1.7.2). Caso a aprovação automática esteja desabilitada você deve permitir manualmente o acesso ao aplicativo.

Permissões: Se houver necessidade de realizar uma liberação ou desativar uma opção de configuração para o cliente em específico, você poderá também gerenciar individualmente as permissões de acesso ao aplicativo.

Saiba mais sobre o APP

Conheça o App Meu Wi-Fi Inte...



8. Servidor TR-069

O servidor TR-069 é necessário para a configuração de CPEs de fibra óptica*, realizando toda comunicação entre os dispositivos e o servidor do remotize.

Podemos utilizar o servidor com virtualização (vide tabela de compatibilização abaixo) ou simplesmente instalá-lo em uma máquina, nesta seção mostraremos o passo a passo da configuração do servidor TR-069 e como vinculá-lo ao Remotize.

Software de virtualização	Versão	Compatibilidade	
	6.1.32	\bigcirc	
VirtualBox	6.1.26	\bigcirc	
	6.7	\bigotimes	
VMWare	5.5	\bigcirc	
Hyper-V	2019	\bigotimes	
XenServer	7.5	\bigcirc	

8.1. Instalação do Servidor

Primeiramente realize o download da iso clicando aqui. (res/download/servidor_TR-069.iso)

Durante a instalação da iso selecione a opção de Graphics console install.



O sistema operacional do servidor suporta as controladoras de disco rígido do tipo SATA ou IDE (não há suporte a SCSI até o momento), por isso, certifique-se de utilizar uma das controladoras especificadas, tanto na máquina **física** quanto no **virtualizador** (Boa parte dos virtualizadores utilizam SCSI por padrão)

Siga as instruções da instalação, e depois de finalizada remova o "disco" de instalação.

8.2. Primeiro acesso

Ao iniciar o servidor novamente, será solicitado login e senha. O login é "provedor" e a senha é "1234", ambos sem aspas. Após a realização de login você será solicitado a inserir uma nova senha.

8.3. Configuração de rede

Configure sua placa de rede no modo bridge.

Adaptador <u>1</u>	Adaptador <u>2</u>	Adaptador <u>3</u>	Adaptador <u>4</u>				
✓ Habilitar Placa de R <u>e</u> de							
Conect	Conectado <u>a</u> : Placa em modo Bridge 🔹						
	Nome: enp1s0						•
Avança	do (<u>D</u>)						

Caso esteja utilizando o servidor de virtualização hyper-v a placa em modo bridge se dá por meio da criação de um comutador externo:

ciador do Hyper-V	ic			Ações	
33568000	Esta da	Use de CDU	ID33568000		
DockerDesktor	oVM Desligada	Uso da CPU	wemc	🖳 Criação Rápida	
Nova Máquina	Virtual Desligada			Novo	
🔚 TR-069	Desligada			🖹 Importar Máguina Virtual	
🗄 tr-069(v2)	Desligada			Configurações do Hyper-V	
				Serenciador de Comutador Virtual	
			_	Gerenciador de SAN Virtual	
	III			✓ Editar Disco	
Pontos de Verifi	cação			E Inspecionar Disco	
	A máquina virtual selec	ionada não tem por	tos de ve	Parar Sentico	
				Remover Servidor	
				Ајида	
				TR-069	
TR-069				📲 Conectar	
	Criado em:	28/12/2021 14:3	5:05	📷 Configurações	
	Versão de Configuração	9.0		(b) Iniciar	
	Geração:	1		🔂 Ponto de Verificação	
	Observações:	Nenhum		🖶 Mover	
				Exportar	
				🛋 Renomear	
Resumo Memóri	a Rede			🖳 Excluir	
<	Ш		>	2 Aiuda	

Comutadores Virtuais	😤 Criar comutador virtual ————————————————————————————————————		
 Novo comutador de rede virtual Default Switch Rede Padrão Configurações Globais de Rede Intervalo de Endereços MAC 00-15-5D-1B-AA-00 a 00-15-5D-1 	Que tipo de comutador virtual você deseja criar? Externo Interno Particular		
	Criar Comutador Virtual Cria um comutador virtual que se associa ao adaptador de rede físico de forma que as máquinas virtuais possam acessar uma rede física.		

Escolha o adaptador correspondente ao do seu host físico e que consegue se comunicar com a ont, escolha um nome para o novo adaptador de rede e assinale a opção de rede externa:

★ Comutadores Virtuais	🚜 Propriedades do Comutador Virtual ————————————————————————————————————
💒 Novo comutador de rede virtual	
🕀 🚣 Default Switch	Nome:
Rede Padrão	Bridge
 Bridge Realtek PCIe GBE Family Controller 	Observações:
Configurações Globais de Rede	A
Intervalo de Endereços MAC 00-15-5D-1B-AA-00 a 00-15-5D-1	·
	Tipo de conexão
	O que você deseja conectar a esse comutador virtual?
	Rede externa:
	Realtek PCIe GBE Family Controller
	Permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede
	O Rede interna
	Rede privada
	ID da VLAN
	Habilitar identificação da LAN virtual para sistema operacional de gerenciamento
	O identificador de VLAN especifica à LAN virtual que o sistema operacional de gerenciamento será usado para todas as comunicações de rede através desse adaptador de rede. Essa configuração não afeta a rede da máquina virtual.
	Remover

Adicione o novo adaptador de rede criado e remova o antigo.



Digite o comando ifconfig para visualizar as configurações de rede iniciais.

connector:	~\$ ifconfig
enp0s3	Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:B8:EB:6B
	inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask:255.255.255.0
	inet6 addr: fe80::a00:27ff:feb8:eb6b/64 Scope:Link
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
	RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:1000
	RX bytes:1180 (1.1 KiB) TX bytes:2036 (1.9 KiB)
10	Link encan:Local Loopback
	inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
	inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
	UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
	RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	TX packets:92 errors:0 dropped:0 overrups:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:1000
	RX bytes:7332 (7.1 KiB) TX bytes:7332 (7.1 KiB)

Atente-se ao nome da sua interface, dado automaticamente pela máquina, no meu caso ela é enp0s3.

Para fazer alterações nas configurações de ip, gateway, entre outros, entre no arquivo /etc/netplan/01-systemd-networkdeth.yaml utilizando o editor de texto nano.

connector:~\$ nano /etc/netplan/01-systemd-networkd-eth.yaml

Dica: Digite "nano /etc/netplan/" e clique na tecla Tab

Após o comando a seguinte tela deve aparecer para você:

GNU na	no 5.9 /et	c/netplan/01-systemd-networkd-eth.yaml
<u>#</u> network	:	
#	version: 2	
#	renderer: netwo	rkd
#	ethernets:	
#	enp1s0:	
#		dhcp4: no
#		dhcp6: no
#		addresses:
#		- 192.168.208.2/24
#		gateway4: 192.168.208.1
#		accept-ra: no
#		nameservers:
#		addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
#	enp2s0:	
#		dhcp4: no
#		dhcp6: no
#		accept-ra: no
#		addresses: [192.168.192.2/20]
		[Read 18 lines]
G Help	10 Write Ou	t Where Is K Cut T Execute C Location
🗙 Exit	💼 Read Fil	e 🔨 Replace 📲 Paste 🚺 Justify 📁 Go To Line

Aqui você pode alterar as propriedades da interface de rede, logo, é aconselhável que você altere o endereço de ip para uma faixa que possibilite acessar remotamente o servidor via ssh, isso ajuda na visualização de configurações e integridade do sistema. Todavia, o provedor pode escolher as configurações que deseja no seu servidor.

Seja qual for sua preferência, é preciso descomentar algumas linhas deletando o hashtag e depois alterar o nome da interface de rede para a que foi descoberta anteriormente pelo comando ifconfig.

Se você deseja utilizar o sistema como dhcp, descomente as 6 primeiras linhas, altere o dhcp para yes e mude a interface de rede para a utilizada pelo servidor; após seguir estes passos, seu arquivo deve parecer como esse:

ATENÇÃO: não altere a formatação original e não utilize tabulador (tecla Tab).

GNU	nano 5.9	/etc/netplan/01-systemd-networkd-eth.yaml
netwo	rk:	
	version:	2
	renderer:	networkd
	ethernets	
	e	np0s3:
		dhcp4: yes
#		dhcp6: no
#		addresses:
#		- 192.168.208.2/24
#		gateway4: 192.168.208.1
#		accept-ra: no
#		nameservers:
#		addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
#		enp2s0:
#		dhcp4: no
#		dhcp6: no
#		accept-ra: no
#		addresses: [192.168.192.2/20]
		[Read 18 lines]
^G He	1թ ^0 հ	rite Out 🗽 Where Is 🕆 Cut 🌕 T Execute 🗘 Location
^X Ex	it [^] R R	ead File <mark>^\</mark> Replace <mark>^U</mark> Paste ^J Justify <mark>^-</mark> Go To Line

Para setarmos o servidor com um ip estático disponível para acesso via ssh manteremos o dhcp como no, descomentaremos as 13 primeiras linhas e alteraremos o endereço de ip para uma faixa correspondente a da rede em que se está conectado.

GN	U nano 5.9	/etc/netplan/01-systemd-networkd-eth.yaml
<u>n</u> etw	ork:	
	version: 2	
	renderer: n	etworkd
	ethernets:	
	enp	0s3:
		dhcp4: no
		dhcp6: no
		addresses:
		gateway4: 10.100.25.1
		accept-ra: no
		Idmeservers.
	en	auuresses, r 0.0.0, 0.0.1.1 j
# #	C11	dhen4: no
# #		dhen6: no
 #		accent-ra: no
#		addresses: [192.168.192.2/20]
		[Read 18 lines]
<u>^G</u> H	elp 🌔 Wri	te Out W Where Is K Cut T Execute C Location
^X 🗈	xit <mark>^R</mark> Rea	d File 📉 Replace 🔟 Paste 🛛 J Justify 🔭 Go To Line
Ao ter	minar de fazer as cor	ifigurações clique na seguinte ordem: [Ctrl+x], [Enter], [Ctrl+o].

É necessário aplicar as novas propriedades de rede, para isso digite sudo netplan apply.

connector:~\$ sudo netplan apply

Após isso será possível acessar o servidor via ssh, lembrando que por questões de segurança, não é possível fazer a conexão por meio de telnet.

8.4. Autenticação

Agora iremos verificar informações necessárias para sua autenticação ao remotize, use o comando journalctl -u agentcloud.

```
connector:~$ journalctl -u agent-cloud
```

Após a execução do comando devem aparecer várias informações, verifique apenas as primeiras linhas, o Token e Gateway ID sublinhados serão as nossas credenciais.

	Jour	nal begin	ns at Fri	2021-12-10 14:21:00	0 UTC, ends	at Fri 20	021-12-10 18:38:57 UTC
Dec	10	16:34:54	connector	systemd[1]: Starte	ed Intelbras	s connecto	or TR-069.
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Agent Start
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Config File LOAD: appliance.json
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Init Storage in: /etc/connector/itb-appliance
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Start Firmware HTTP Server: port 5000
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Remotize Token : 59d552
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Remotize Gateway ID: 080027b8eb6b
Dec	10	16:34:55	connector	agent-cloud[170]:	2021/12/10	16:34:55	Remotize Broker URL: ssl://dev.remotize.intelbras.com.br:8883

Outra forma de obtermos as informações que necessitamos é com o comando info, que nos retorna além dos dados necessários para autenticação, outras informações relevantes. É possível mudar o layout e a forma que os dados se dispõem na tela.

connector:~\$ sudo info



Acesse o Remotize <u>clicando aqui (https://remotize.intelbras.com.br/#/login)</u>, vá em associar dispositivos e em tipo de dispositivo selecione gateway.

Associar dispositivos



Insira o token e o identificador de gateway visualizados anteriormente e pronto! Você está online.

Gateway	rs	_
		_
Perfil 🗘	Versão 🗘	Status 🗘
Intelbras	0.1.0	• Online (?)

8.5. Provisionamento de CPEs de fibra óptica

Para podermos gerir a CPE de fibra óptica é necessária a configuração de URL, usuário e senha do servidor ACS e que a WAN com acesso ao servidor tenha o tipo de conexão TR069.

	WiFiber 1	21AC Mes	1 I						
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnósticos	Admin	Estatística
Admin			TR-069 C Esta página	configuração é usada para confi	de igurar o TR-06	9 CPE. Aqui é possív	el alterar as configuraç	ões dos parâmeti	ros de ACS.
Configuraçã	ões GPON		TR069 Da	emon:	0	Ativar ODesativar	r		
Informações OMCI AtivarCWMPParâmetro:						Ativar ODesativar	r		
Restaurar v	versão backup		ACS						
Backup/Res	staurar		URL:		ht	p://10.100.25.52:8282	2/acs		
Log do sist	ema		UsuárioNo	ome:	ad	min			
Senha			Senha:		ad	min			
Atualização	de Firmware		Informaçã	o Periódica:	0	Desativar OAtivar			
ACL			Intervalo o Periódica:	de Informação	30	0			
Fuso Horár	io				_	_	_	_	
TR-069			Solicitaç	ao de Conexao					
Sair			UsuárioNo	ome:					
			Senha:						
			Caminho:		/tr	069			
			Porta:		75	47			
			Aplicar	Desfazer					
			Ativar CW	MP WAN ACL:	0	Ativar ODesativar	Aplicar		
			Endereço	IP:					
			Máscara o	de Sub-rede:					
			Incluir						
			CWMP V	WAN ACL Tabela	1				
			Se	elecionar			Endereço IP		
			Remover	Selecionados					

O campo sublinhado em preto nos permite configurar a cada quantos segundos que iremos receber informações das CPEs. O sublinhado em vermelho refere-se ao endereço de ip do servidor tr-069, juntamente com a porta do serviço: 8282, e a rota padrão (acs), caso exista a necessidade de uma proteção maior, como quando se utiliza um ip de domínio público, é possível usar o protocolo https, apenas atentando-se ao número de porta que agora deve ser: 8283, exemplo:

URL:

https://10.100.25.53:8283/acs

O tipo de conexão da porta Wan deve ser do tipo INTERNET_TR069 assim como na imagem abaixo.

	WiFil	ber 121 A	C								
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnósticos	Admin	Estatística		
WAN		_	PON WAI Esta página e	N é usada para confi	gurar os parâr	netros para PONWA	AN				
Configurações WAN		wan.v2 💌									
Interface padrão			Ativar VLAN:								
			VLAN ID:			2					
			Marcação	802.1p		•					
			Tipo de Co	onexão WAN:	IP	oE					
			Ativar NAF	די:							
			Ativar QoS	:	\Box						
			Admin Sta	tus:	0	Ativar O Desativa	ar				
			Tipo de co	nexão:	IN	TERNET_TR069	•				
			MTU:		15	00					
			Ativar IGM	P-Proxy:	\Box						
			Ativar MLC)-Proxy::	\Box						
			IP Protoco	lo:	IP	v4 🔻					

Após estes passos, a sua CPE deve aparecer como online no Remotize.

	Roteadores	Gateways		
Modelo \Diamond	Cliente 🗘	Perfil 🗘	Versão 🗘	Status 🗘
WiFiber 121 AC	ND	Intelbras	V210917	$lacksquare$ Online \mathbb{Q}

Caso seja necessário, é possível utilizar a página de Diagnósticos/TR-069 Inform da CPE para verificar a comunicação de TR069.

8.6. Comandos úteis

Alterar senha da primeira conexão com a CPE * : (padrão :admin/admin)

```
connector:~$ sudo tr069-cfg -CPE_fisrt_passwd SUA_SENHA -CPE_fisrt_user SEU_USER **
```

* Após realizar a conexão, por razões de segurança, o servidor cria uma autenticação aleatória e individual para cada CPE, substituindo a senha definida anteriormente.

** Substitua SUA_SENHA pela senha e SEU_USER pelo usuário desejado para autenticação.

Trocar a senha do usuário

connector:~\$ passwd

Visualizar a data do sistema:

connector:~\$ date

Atualizar o servidor *:

* Ao realizar a atualização todos os serviços de comunicação (TR-069 e Cloud) serão reiniciados, sendo necessário aguardar todas as conexões serem reestabelecidas.

9. Fale Conosco

Termos de Uso (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/terms_of_use)

Política de Privacidade (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/privacy_policy)

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

(https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/privacy_policy)

<u>Fórum: (https://remotize.intelbras.com.br/api/lgpd/documents/privacy_policy)forum.intelbras.com.br</u>

(https://forum.intelbras.com.br)

Suporte via chat e e-mail: www.intelbras.com/suporte-tecnico (https://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

SAC: 0800 704 2767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 724 5115

Produzido por: Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800

www.intelbras.com

Indústria Brasileira